



SEGO CONNECTIVITY

Direktanbindung über serielle Schnittstelle



Direktanbindung über SEGO Connect Modul



Netzwerkanbindung über SEGO Connect Modul

